



**Checklist voor installatie van BlueMatic
alvorens de applicatie te kunnen installeren/configureren**

CONNECTIVITEIT

-Wifi netwerk van de klant SSID (naam van het netwerk) en paswoord

-E-mail klant + een paswoord waarop we BlueMatic gaan configureren

DIGITALE TELLER (mits de klant zonnepanelen en digitale teller heeft en/of de klant de digitale teller wil koppelen – is geen verplichting voor BlueMatic-)

-P1 poort geactiveerd?



Login (via ITSME) MyFluvius

[Naar login Fluvius](#)




-Staat de digitale teller ergens waar er een Wifi netwerk aanwezig is?

TECHNISCHE INSTALLATIE (op de rijgklemmen onderaan de kast))

Kast **MOET** volledig elektrisch zijn aangesloten op de rijgklemmen en onder spanning staan



[Schema 36U kast downloaden](#)




[Schema 54U kast downloaden](#)


□ AANSLUITINGEN (fysiek op de POOLCOMMAND)

Bijkomende aansluiting op de PoolCommand voor temp sensor (via bijgeleverd aanboorzadel te plaatsen **voor de bypass naar de warmtepomp!**) en optioneel 2 draads open/dicht contact naar de sturing van het rolluik (geeft enkel aan of het rolluik open of dicht is, geen sturing op afstand)

Sluit de temperatuurmodule aan op de PoolCommand




Sluit het rolluik aan op de PoolCommand




□ AUX AANSLUITINGEN (op de rijgeklemmen onderaan de kast)

Keuze maken voor AUX 1 (vb droog contact warmtepomp via een 2 draads kabel **fysiek naar de warmtepomp**) en AUX 2 (onderbreken van de voeding naar de transfo van de verlichting)



CIRCULATIEPOMP AANSLUITINGEN voor variabele snelheid (op de rijgklemmen onderaan de kast)

Koppelen communicatiekabel op de kast:



Indien geen Blue+ Inversilence pomp, gelieve het type pomp te vermelden

Link naar volledige installatiehandleiding

<https://qrtvdb.wixsite.com/bluematic>

Link naar de handleiding van de BlueMatic app (enkel via browser te openen)

<https://qrtvdb.wixsite.com/>

Link naar de BlueMatic brochure

[BlueMatic final \(NL\).pdf](#)

Link naar de handleiding voor de warmtepomp setting in de BlueMatic app

[Handleiding BlueMatic klanten](#)