

Réglages de la pompe à chaleur en combinaison avec l'application BlueMatic

Version 4.0

Principe général de l'utilisation du SmartEnergy



	Heatpump off	Heatpump on	Heatpump on	Heatpump off
Pendant la prévoyez p vous pouv chauffer p l'électricité panneaux la saison d n'a pas d'in Bien sûr, ve la période/ Allez dans paramètre	pré-saison, lorsque vo as de vous baigner norr ez activer le SmartEnerg rogressivement votre pi é gratuite (surproduction solaires) afin d'être prêt le baignade. La tempéra mportance pendant cet ous pouvez déterminer l'les mois d'activation. « Pré-saison » pour voir s spécifiques	Lus ne malement, gy pour scine avec de n de vos au début de ature de l'eau te période. vous-même	Pendant la saison d important que votre agréable pour la bai Vous pouvez activer la chaleur pendant utilisant l'électricité vos panneaux solain Allez dans « Saison paramètres spécific	e baignade, il est bien sûr e piscine ait une température ignade. r le SmartEnergy pour tamponner cette saison de baignade en e gratuite de la surproduction de res. de baignade » pour afficher les ques

Flowchart

Pour déterminer le réglage souhaité



Paramètres pendant Saison de baignade

4 manieren om je warmtepomp aan te sturen:

(Option 1a) Entièrement manuel (ON/OFF) sans SmartEnergy

(Option 1b) Entièrement manuel (ON/OFF) avec SmartEnergy

(Option 2a) Automatique sans SmartEnergy

(Option 3b) Automatique avec SmartEnergy

(1b) Entièrement manuel avec SmartEnergy



Complètement identique à l'option 1a et l'utilisation de SmartEnergy n'a en fait aucun sens puisque le système veut de toute façon atteindre la température qui est de toute façon physiquement réglée sur la pompe à chaleur Par exemple, dans ce cas, il pourrait s'agir de 32 degrés La température de consigne doit-elle être réglée sur L'écran de la pompe à chaleur est.



Quand une surproduction suffisante est enregistrée Le système indiquera une « opération forcée ». Mais la pompe à chaleur allait de toute façon s'efforcer d'atteindre sa température physiquement réglée. Par conséquent, il n'y a pas de différence entre avec et sans SmartEnergy dans le réglage manuel.



(2a) Automatisch zonder Smart Energy

Point de consigne: La température « Tip » est la température à laquelle la pompe à chaleur doit fonctionner pendant la période de temps définie.

En réglant la température « Tip » sur la température de baignade (par exemple 30 degrés) pendant la période/l'horaire défini, la pompe à chaleur fonctionnera jusqu'à cette température.

En pratique, cela donne les éléments suivants : Entre 9h et 19h, la pompe à chaleur fonctionnera à 30°C avec l'énergie disponible (payante et surproduction si disponible). Comme elle travaillera toujours pendant la journée, le risque d'utiliser la surproduction est élevé et votre efficacité augmentera car vous aspirez de l'air plus chaud.

Le pourboire peut être abaissé ou augmenté selon vos préférences. Réglez toujours la température de veille d'environ 3 degrés plus bas afin que la pompe ne fonctionne jamais en dehors de l'horaire (le bain ne refroidira jamais de 3 degrés la nuit)



À savoir : Gardez à l'esprit que le logiciel prendra toujours une marge de 1°C sur la température TIP demandée pour éviter que la pompe à chaleur ne s'active tous les dixièmes de degré. Donc, dans ce cas, le TIP 30°C sera d'environ 31°C en pratique



Point de veille : La température en dessous de laquelle l'eau ne doit jamais descendre. Le système chauffe de toute façon lorsqu'il tombe en dessous de cette valeur (par exemple la nuit)

À noter !

Wanneer in dit geval de temperatuur lager wordt dan 28 graden zal de warmtepomp beginnen werken (ook 's nachts!). Om dit te voorkomen zet je de standby temperatuur best laag genoeg

S'il y a de l'eau stagnante au niveau du capteur de température (lorsque la pompe de circulation ne fonctionne pas la nuit), la température peut devenir plus basse que celle de la piscine et ainsi mal démarrer la pompe à chaleur. Pour éviter cela, l'application fera fonctionner la pompe de circulation toutes les heures si le programme de la pompe de circulation est défini sur inactif.

(2b) Automatisch <u>met</u> Smart Energy actief

Complètement identique à l'option 2 Mais quand il y a une surproduction suffisante La pompe à chaleur continuera à chauffer au-dessus de la consigne « Tip ».

La limite supérieure est la température qui physiquement réglé sur la pompe à chaleur. Par exemple, dans ce cas, il pourrait s'agir de 32 degrés

La température de consigne doit-elle être réglée sur

l'écran de la pompe à chaleur.





Ter info: Hou rekening met het feit dat de software altijd een marge van 1°C zal nemen op de gevraagde TIP temperatuur om te verhinderen dat de warmtepomp per tiende van een graad steeds zal activeren. Dus in dit geval zal TIP 30°C ongeveer 31°C in de praktijk zijn

← Smart Energy		
Smart Energy		Smart Energy aar
drempels	100 %	-
Effectieve triggerdrempel: 2,5 kWh		

Les drempls 100%, 75% et 50% sont des surproductions d'énergie en kilowatts de vos panneaux solaires à partir du moment où une pompe à chaleur est activée pendant au moins 30 minutes.

Ces capacités fixes dépendent de votre type de pompe à chaleur et ont été définies par votre pisciniste.

Par ex.

100% ou activation en cas de surproduction de 0,9 kW

75% ou activation à 0,7 kW de surproduction

50% ou activation en cas de surproduction de 0,5 kW

Paramètres pendant **Pré-saison**

2 façons de contrôler votre PAC :

(Option 1a) Entièrement manuel (Option 3b) Automatique avec SmartEnergy

(1a) Entièrement manuel



En hiver, mettez la pompe à chaleur sur OFF. Pour éviter le gel, il est préférable de demander à votre pisciniste quelle est la meilleure solution pour vous (laisser passer l'eau ou débrancher complètement la pompe à chaleur et laisser sortir l'eau) Dans l'application BlueMatic, utilisez les paramètres « Pompe à chaleur » sous « Commandes »



Dans l'application BlueMatic, utilisez les paramètres « Smart Energy » sous « Missions »



(3b) Automatique avec Smart Energy active

Point de consigne de la pointe : La

température de pointe est la température à laquelle la pompe à chaleur doit fonctionner pendant la période définie.

En réglant la température 'Tip' sur 'Inutilisé', nous ne fixons pas de limite de température Veuillez noter ! Le verrouillage temporel doit être supprimé

Sinon, la pompe à chaleur continuerait à chauffer « sans fin »

En pratique, cela se traduit par ce qui suit : La pompe à chaleur n'est activée qu'en cas de surproduction et donc disponible en électricité gratuite. La pompe à chaleur fonctionne ensuite pendant 30 minutes et vérifie ensuite s'il y a encore suffisamment de surproduction pour démarrer la prochaine session de 30 minutes.

Assurez-vous de vérifier quel réglage de la pompe à chaleur est idéal pour votre situation pendant cette période (Eco, Boost,...)

\leftarrow	← Warmtepomp						
	OFF	ON	AUTO				
Tip >							
Standby-instelpunt >							
ACTIVERINGSTIJDBEREIKEN							
Tijdslot toevoegen							
Gef	orceerde v	verking					
Pau	ze						
Deze fun naar het	ctie zal bes product heb	chikbaar zijn zodra t overgebracht.	u de configuratie				

Point de consigne en veille :Nous l'avons également défini comme « Inutilisé ». Pendant la pré-saison, la température atteinte par la piscine n'a pas d'importance

Info SmartEnergy

Info Smart Energy



Si la pompe à chaleur fonctionne en Smart Energy, cela sera indiqué comme « Fonctionnement forcé » et il y aura un compte à rebours de 30 minutes jusqu'à la prochaine session de 30 minutes s'il y a encore une surproduction suffisante.

Si vous activez Smart Energy, vous pouvez définir un seuil à partir du nombre de watts de surproduction que votre pompe à chaleur démarrera pendant au moins 30 minutes. Dans ce cas, à 100%, c'est une surproduction à 2500 Watts.

Dans cet exemple, il y a une surproduction de 3900 watts et la pompe à chaleur commencera donc à fonctionner.

Vous pouvez réduire cette valeur en ajustant les pourcentages à 100 %, 75 % ou 50 %



Cela indique la quantité d'énergie mise sur le réseau en cas de surproduction de panneaux solaires. Sur la base de cette valeur la Smart Energy activera la pompe à chaleur



Dit geeft aan hoeveel stroom er van het net wordt geïmporteerd voor het hele huis. Deze waarde is nul (of 1) wanneer er overproductie is.

Optionel

Contrôle de la pompe à chaleur lorsqu'elle est connectée au WiFi ou à la 4G

Info Paramètres de la pompe à chaleur polytropique (si actif)

Dans l'application BlueMatic, ouvrez les paramètres « Pompe à chaleur polytropique » sous « Commandes »





Il s'agit d'un contrôle via le BlueMatic de votre écran sur votre pompe à chaleur Blue+ (si connectée). Cela peut être utile pour passer de Boost à Smart ou Eco, par exemple

