

ACCES AU MANUEL UTILISATEUR

Le manuel utilisateur est accessible dans l'application en cliquant sur l'icône  situé en haut à droite en début d'installation du module ou dans l'onglet « Réglages », rubrique « Mon Analyseur de pression » lorsque le module est déjà installé.

Ce manuel est aussi disponible en ligne : <https://support.myindygo.com>

RAPPELS

- Respecter les conditions d'installation et d'utilisation indiquées dans le manuel utilisateur téléchargeable sur l'application MyIndygo
- L'usage du LR-PR est exclusivement réservé aux piscines privées familiales
- Cet appareil requiert l'utilisation d'une passerelle LRMB-POOL ou LRMB-10.


1 – Présentation générale

Le LR-PR est un analyseur de pression connecté fonctionnant sur pile qui permet l'acquisition de mesures de pression (4 bars max) et leur transmission au travers d'une passerelle LR-MB-POOL.

Les données du LR-PR peuvent être consultées depuis une application smartphone ou depuis un ordinateur via une application web.

2 – Installation

1. Dévissez le bouchon du LR-PR et installez une pile 9V type 6LR61 ou 6AM6 fournie. Veillez à bien refermer le bouchon pour préserver l'étanchéité du module.
2. Installez le capteur de pression sur le filtre puis connectez-le au LR-PR. Il est possible d'installer le capteur à la place du manomètre existant (filetage G1/4 A-G) ou de l'ajouter en parallèle en utilisant un T.



3 – Mise en service

1. Téléchargez l'application MyIndygo (ou une autre application SOLEM compatible) depuis votre smartphone.
2. Lancez l'application et créez votre compte.
3. Renseignez les paramètres de votre piscine et localisez là.
4. Vérifiez que votre Bluetooth est activé sur votre téléphone et que vous disposez d'une connexion internet durant l'installation.



ASSOCIATION AVEC UNE PASSERELLE LR-MB-POOL (Pilotage à distance par Internet)

5. Installez et branchez la passerelle LR-MB-POOL à l'intérieur de l'habitation dans une zone couverte par le WiFi. Installer de préférence dans un lieu en vue sur la piscine.

IMPORTANT !

La LR-MB-POOL fonctionne sur du WiFi en bande 2,4GHz. Si le réseau est en 5GHz, veiller à activer également la bande 2,4GHz sur la box.

6. Positionnez-vous à portée Bluetooth de la passerelle LR-MB-POOL et lancez son installation sur l'application. A l'issue de l'installation, attendez 1 minute et vérifiez que la LED témoin de connexion internet passe au vert.
7. Positionnez-vous à portée Bluetooth de l'analyseur LR-PR et lancez son installation. Suivez les instructions.
8. A la fin de l'installation, l'application réalise un test de communication entre le module LR-PR et la passerelle LR-MB-POOL. Si ce test échoue 5 fois consécutivement, rapprochez ou déplacez la LR-MB-POOL afin d'améliorer sa communication radio avec le LR-PR.
9. Une fois l'installation terminée, attendre environ 1 heure avant la remontée des premières données.

CONFIGURATION DES ALERTES (sur la plateforme web myindygo.com)

10. Sur un navigateur internet, saisissez l'adresse : <https://myindygo.com> et identifiez-vous.
11. Dans l'onglet Alertes de la barre latérale de gauche configurez les alertes et validez.
12. Pour modifier / ajouter d'autres adresses email pour la réception des alertes cliquez sur le lien du profil en bas de la barre latérale gauche.

AUTORISER MON PISCINIER A ACCEDER A MES DONNEES

Votre professionnel peut vous aider à gérer votre piscine en accédant aux données de votre piscine.

13. Votre professionnel vous envoie une demande d'accès sur l'adresse mail de votre compte. Vous pouvez alors l'autoriser à accéder à votre piscine.
14. Vous pouvez accepter ou refuser cette invitation en cliquant dans le mail d'invitation sur la case de votre choix.
15. Vous pouvez également gérer à tout moment ce droit d'accès en vous rendant sur votre profil utilisateur (en bas à gauche) sur la plateforme <https://myindygo.com> et en cliquant dans l'onglet professionnel.